LEGO®

Harry Potter™




⚠ **WARNING:** CHOKING HAZARD.
Toy contains small parts and a small ball.
Not for children under 3 years.

⚠ **AVERTISSEMENT :** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Le jouet contient des petites pièces ainsi qu'une petite boule.
Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


⚠ **ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA.
Juguete que contiene partes pequeñas y una pelota pequeña. No recomendado para niños menores de 3 años.

4726







1




2







1




2




3




4




5







1




2




3




4




5







1




2




3





4




5









1




2




3




4




5







1




2




3




4







5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15





16







17






18







19




20





21




creator
LEGO
Harry Potter
HOGWARTS EXPRESS
5972


PC CD-ROM


4707
4730
4709
4728
4735
4733
4731
4726
4712
4730
4729
4733
4709
4705
4726
4727

4189985